





安装步骤:

- 1、若配有86沉壳，则使用2颗MAX30十字槽盘头平尾将安装支架固定到墙面上；
- 2、若无86沉壳，则先在墙面上按照安装支架最外边钻孔，打入2颗塑料膨胀管，再使用2颗ST3X20十字尾自攻螺钉将安装支架固定到墙面上；
- 3、按照要求完成接线（明装或者暗装）；
- 4、将F教室内机沿着安装支架卡槽位置从上往下固定；
- 5、安装完成。